



instructions for use



English - General

- Make sure the candleholder is placed stable on a flat surface
- Make sure the candleholder is not placed near or next to flammable materials
- The candles could drip, place the candleholder on a heat and wax resistant surface
- Fire is dangerous, keep away from children
- Be careful with holding the candleholder, the pins on top are sharp
- Always keep burning candles in sight
- Never leave children alone with the candleholder

Candles

- Twist the candles over the pins to secure them on the candleholder
- Be careful while sliding the candles over the pins, pushing too hard will crack the candles
- For safety, use candles with a maximum diameter of 60mm
- Do not use candles higher than 80mm for the Little Bold and Menora Bold, higher candles could cause instability
- Don't burn the candles down completely to keep your Bold in good condition
- Moooi recommends the use of original Moooi-candles. For more information contact Moooi.

Deutsch - Allgemeine Hinweise

- bitte beachten Sie, dass der Kerzenleuchter auf einer stabilen, ebenen Fläche steht
- bitte beachten Sie, dass der Kerzenleuchter nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien steht
- die Kerzen können tropfen, deswegen stellen Sie den Kerzenleuchter auf einen hitze- und wachsbeständigen Untergrund
- bitte beachten Sie, dass die Dorne des Kerzenleuchters scharf sind
- bitte die brennenden Kerzen nie außer Sichtweite lassen
- bitte niemals Kinder unbeaufsichtigt in Nähe des Kerzenleuchters lassen

Kerzen

- drehen Sie die Kerzen in den Dorn, damit diese sicher stehen
- bitte stecken Sie die Kerze vorsichtig auf den Dorn, da durch zu viel Druck die Kerze brechen kann
- bitte benutzen Sie aus Sicherheitsgründen nur Kerzen mit einem maximalen Durchmesser von 60 mm
- bitte benutzen Sie für den LITTLE BOLD und den MENORA BOLD ausschließlich Kerzen mit einer maximalen Höhe von 80 mm, da höhere Kerzen keine Stabilität gewähren
- bitte lassen Sie die Kerzen nicht vollständig abbrennen, um den Kerzenleuchter in einem guten Zustand zu erhalten
- MOOOI empfiehlt die Verwendung der original MOOOI-Kerzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an MOOOI.

Francaise - Informations Générales:

- Assurez-vous que le chandelier soit bien placé sur une surface stable
- Assurez-vous que le chandelier ne soit pas placé près de matières inflammables
- Etant donné que les bougies pourraient couler, placez le chandelier sur une surface résistant à la chaleur et à la cire de bougie
- Attention aux piques qui sont pointues lorsque vous tenez le chandelier en main
- Ne jamais laisser des bougies allumées sans présence
- Ne jamais laisser des enfants seuls avec le chandelier

Bougies:

- Tournez les bougies sur les pointes afin de bien les placer sur le chandelier
- Faites attention en plaçant les bougies sur les pointes, en y mettant trop de force, vous risqueriez de les fissurer
- Pour votre sécurité, utilisez toujours des bougies avec un diamètre de maximum 60mm
- Ne pas utiliser des bougies de plus de 80mm de hauteur pour les Little Bold et Menora Bold, des bougies plus hautes pourraient créer une instabilité du chandelier
- Ne pas brûler les bougies jusqu'au bout afin de maintenir votre Bold en meilleur état
- Moooi recommande l'utilisation des bougies originales Moooi. Pour plus d'informations merci de contacter Moooi.

Little Bold

size / größe / taille 38 x 54 x 21 (cm)
item code / Artikelnummer MOABL5----B

Menora Bold

size / größe / taille 42 x 77 x 21 (cm)
item code / Artikelnummer MOABM7----B

Big Bold

size / größe / taille 105 x 93 x 36 (cm)
item code / Artikelnummer MOABB5----B

Design:

Roderick Vos

Material / Matériaux:

powdercoated steel / pulverbeschichteter Stahl / acier enduit de poudre

Produced by / Produziert von /
Produit par:

Moooi BV
minervum 7003
4817 ZL Breda
The Netherlands
info@moooi.com